# metis Soft

PC-ohjelmisto



#### KÄYTTÖOHJE

V2.0

Global Safety & Security Solutions Oy www.globalsafety.fi

### Sisällysluettelo

1 - Yleistä	3
2 – Asennus	4
3 – Liittäminen metis –ilmoituksensiirtolaitteeseen	5
4 – Käyttö	6
5 – Ohjelmiston etäkäyttö	7

## 1 - YLEISTÄ

MetisSoft soveltuu metis GSM-ilmoituksensiirtolaitteen asetusten tekemiseen paikallisesti sarjaliikenneyhteydellä tai etäkäytöllä GSM-modeemilla. Asetusten lisäksi ohjelmistolla voi siirtää keskuslaitteen tapahtumalokin PC:lle.

Ohjelmisto toimitetaan täydellisessä pakkauksessa, jossa on mukana ohjelma CD-levyllä, sekä valmis tiedonsiirtokaapeli.

Ohjelmisto toimii PC:ssä jossa on Windows 2000, Windows XP, Vista tai 7 – käyttöjärjestelmä. Näytön resoluutio tulee olla 1024x768 tai suurempi jotta ohjelman toiminnot näkyvät oikein.

#### 2 – ASENNUS

Aseta CD-levy asemaan. Selaa CD-levyn hakemistoon ja suorita asennusohjelma (muotoa metis\_soft\_setup\_v1.0.xx). Seuraa asennusohjelman ohjeita.

Jos käytössä on **metis USB**, on ennen ohjelmiston käyttöä asennettava koneelle ns "VCP"ajuri. Ajuri löytyy CD-levyltä.

Ennen ohjelmiston käyttöä pitää myös olla tiedossa portti, jonka kautta PC-ohjelma keskustelee **metis**:n kanssa. Jos tietokoneessa on kiinteä sarjaportti tämä portin numero on yleensä COM1 tai COM2. USB-liitäntäisessä mallissa portin numeron voi selvittää Windowsin laitehallinnan kautta.

#### *HUOM! Kiinnitä USB-kaapeli metis:iin, jotta tiedot tulevat näkyviin tietokoneelle. Käyttöjännite ei tarvitse olla kytkettynä.* Klikkaa hiiren oikealla painikkeella Oma tietokone – kuvaketta –> *Ominaisuudet –> Laitteisto –välilehti –> Laitehallinta –> Portit (COM ja LPT).* Portin numero näkyy listalla "Silicon Labs CP210x USB to UART Bridge" –nimellä (esimerkissä COM2).

	0	minaisuudet: Järjestelmä
		Järjestelmän palauttaminen Automaattiset päivitvkset Etäjärjestelmä
		Yleiset Tietokoneen nimi Laitteisto Lisäasetukset
		Laitehaliinta
		See Laitehallinta luetteloi tietokoneessa olevat asennetut laitteet.
		Voit käyttää Laitehallintaa laitteiden ominaisuuksien
Oma tietokope		
Cind decolones	Avaa	Laitehallinta
	<u>E</u> tsi	aimet
	<u>H</u> allitse	ohjaimet ovat yhteensopiivä Windowski kanssa. 🔐 Laitehallinta
ĺ	Yhdistä verkkoasemaan	<sup>4</sup> Update sivustossa voit määrittää, kuinka Windor uktauden Uindowa Update, siivutense akiivisiivi Viitados Uindowa Update, siivutense akiivisiivi Viitados Uindowa Update, siivutense akiivisiivi Viitados Uindowa Update, siivutense akiivisiivi
	Katkaise yhteys verkkoasemaar	yneyden windows opdate struktion onjainia v Tedosco Tojinii ico Mayca OTje
	Luo pikakuuako	Objaimien allekirjoittaminen Windows Upda ( $\leftarrow$ $\rightarrow$ ITO ( $\Re$ ) 4 ( $R$ ) R ( $R$ ) $R$ ) $R$ ( $R$ ) $R$ )
	Poista Poista	
	Nimeä uudelleen	
	The second secon	Laitteistokoonpanoien muodostamisen ia säilutti 🕂 🖳 Modeemit
	Ominaisuudet	NVIDIA Natwork Bus Fourmerator
	1	
		UK Peruuta Peruuta Ei- 🖓 Portit (COM ja LPT)
	_	Silicon Labs CP210x USB to UABT Bridge (COM2)
		5 Shandayad Savial ayay Bluebrach link (COM10)
		Standard Serial Over Bidecooth link (COM19)
		Standard Serial over Bluetooth link (COM20)
		Tietoliikenneportti (COM1)
		Tulostinportti (LPT1)
		VScom COM Port (COM4)
		Vescen COM Bask (COME)
		🖽 🐨 SCSI- ja RAID-ohjaimet
		🔄 🕀 Suorittimet

#### 3 – LIITTÄMINEN METIS –ILMOITUKSENSIIRTOLAITTEESEEN

- 1. Käynnistä metisSoft –ohjelmisto.
- 2. Liitä tiedonsiirtokaapelin toinen pää tietokoneeseen ja toinen laitteen päällä olevaan liittimeen.
- 3. Kytke jännitteet metis USB:hen.



- Odota kunnes GSM-merkkivalo alkaa vilkkua ohjelmointitilaan siirtymisen merkiksi (laitteen ohjelmaversiosta 1.4 eteenpäin), tai että laitteen kaikki merkkivalot ovat sammuneet (vanhemmat ohjelmaversiot).
- 5. Valitse ohjelmasta oikea COM-portti ja tiedonsiirtotavaksi "Kaapeli".
- 6. Ohjelman avulla voit tutkia laitteen nykyisiä asetuksia valitsemalla "lue asetukset", muuttaa haluamiasi kohtia ja ladata tiedot takaisin laitteelle painamalla "lähetä asetukset".
- 7. Tehdyt asetukset voi myös tallentaa asennuskohteen dokumentaatiota varten "Tiedosto" –valikosta kohdasta "Tallenna".
- 8. Mittauslokin lataaminen laitteelta pc:lle on myös mahdollista. Paina "lue loki", jolloin ohjelma lukee laitteen muistista tallentuneet mittaustiedot.
- 9. Asetustoimintojen päätyttyä irrota tiedonsiirtokaapeli laitteesta. Laitetta ei tarvitse käynnistää uudelleen. Asetukset ovat voimassa heti ja laite nousee välittömästi verkkoon (jos SIM-kortti on asetettu laitteeseen).

Laitteessa on automatiikka, joka siirtää käyttäjän pois ohjelmointitilasta siinä tapauksessa, että kaapeli on liian kauan (15 minuuttia laitteen ohjelmaversiosta 1.4 eteenpäin, vanhemmilla 2min.) kiinni laitteessa, eikä tietoa siirretä. Tässä tapauksessa metis USB:n laite jatkaa normaalia toimintaansa. Ohjelmointitilaan pääsee uudelleen ottamalla kaapelin irti hetkeksi ja kytkemällä sen uudestaan.

Lämpötilavahdin kentässä (08) ei saa olla mitään jos ohjataan 1.9 ohjelmaversiota vanhempaa metis laitetta, tai parempi valita kenttä pois käytöstä.

# 4 – KÄYTTÖ

MetisSoft ohjelman käyttöliittymä on jaettu ruudulla erillisiin lohkoihin. Kaikki aseteltavat parametrit ovat kerralla ruudulla näkyvissä.

Valitse ensin yläosassa olevilla painikkeilla haluamasi yhteystapa (SMS, GSM-data, kaapeli).

Parametrien kohdat ovat ruudulla tyhjät, mutta voit noutaa laitteelta tai tietokoneen muistista asetustaulukon. Taulukkoa voi helposti muokata ruudulla ja lähettää sitten takaisin laitteelle.

Tuplaklikkaamalla jonkin muutettavan parametrin kenttää, saat näkyviin apuvalikon josta voi selväkielisenä nähdä muutettavan parametrin vaihtoehdot. Saat tarkemman kuvauksen parametrista viemällä hiiren osoittimen haluamasi parametrin kentän päälle.

Apuvalikosta poistuttaessa ruudussa näkyy sulkumerkkien sisällä komento samassa muodossa kuin se on, mikäli se lähetetään tekstiviestillä hallintapuhelimella.

Laite lähettää LÄHETYS-painikkeen painalluksella kaikki ne parametrit, joiden vasemmalla puolella olevassa pikkuruudussa on ruksi. Onnistuneen lähetyksen jälkeen ruudulle tulee ilmoitus.

Kaikki asetukset ovat tallessa myös jännitekatkon jälkeen.

📦 metisSoft				
Tiedosto Language Help				
Valitse laite P Metis 💌	Puhelinnumero Lähetä asetukset	Lue asetukset G GSM data C Kaapeli	Lue loki Valitse CDM portti S	metis Soft setup application
- Kielen asetus	Mittauskanavien autom. lähetys—	Sireenin soittoaika	Loki	
☑ (00= 0 )	[56= ]	▼ (89= 0,1,2,3,4,5 )		<u> </u>
Silmukoiden asetukset	Hälytysten lähetys (soittolista)	Puh. numeroiden muokkaus		
☑ (01= 30,0,0 )	▼ (61= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 )	[♥] (91= )		
☑ (02= 0,0,0 )	▼ (62= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 )	✓ (92= )		
☑ (03= 0,0,1 )	▼ (63= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 )	(93= )		
☑ (04= 0,0,1 )	▼ (64= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 )	[♥ (94= ]		
▼ (05= 30,0 )	▼ (65= 1,2,3,4,5,6,7,8,9,1 )	(95=)		
☑ (06= 01001 )	(66= )	V (96= )		
)	[67= ]	(97= )		
₩ (08= +0,0 )	Laitetunnus	(98= )		
Ohituskytkimen asetus	▼ (70= 0 )	(99=)		
[ (09= ],2 )	Silmukan 1 hälvtysteksti	(910=)		
Lämpötilarajat	▼ (81= 21 )	[911= ] J		
▼ (50= .10+30 )		IV (912=)		
- Mittauekanavan 1 kälutueraia		♥ (515= )  〒 (914- □ )		
	J♥ (02-  22 )	(915= )		
	Silmukan 3 hälytysteksti	)		
Mittauskanavan 2 hälytysraja	▼ (83= Z3 )	Yleisasetukset		
	Silmukan 4 hälytysteksti	<b>Г</b> (101=		
Lämpötilan autom. lähetys/tall.	▼ (84= Z4 )	<b>Г</b> (102=		
▼ (55= 0,0 )		[103= ]		<b>*</b>

Kuva: Tehdasasetukset luettu metis USB:tä

# 5 – OHJELMISTON ETÄKÄYTTÖ

MetisSoft -ohjelmaa voidaan käyttää etänä GSM-modeemin avulla. Modeemi liitetään tietokoneeseen ja valikosta valitaan kaapeliyhteyden sijaan käyttöön GSM-modeemi (joko SMS tai GSM-data).

MetisSoft ohjelman modeemiksi soveltuu esimerkiksi Falcom Samba55 GSM-modeemi. Se on suoraan USB-liitäntään asennettava pienikokoinen valmis modeemi, joka ei tarvitse erillistä virtalähdettä.

Lisätietoja aiheesta saat osoitteesta: support@globalsafety.fi

metis Soft käyttöohje v2.1